

## **Lanterna Mágica**

### **Modelo LT-300**



#### **Funcões do aparelho:**

- Gerador próprio de energia.
- Não utiliza bateria; a energia é gerada através do gatilho para um acumulador interno de carga elétrica.
- Revestimento emborrachado, não escorrega.
- Portátil: ideal para acampar, caçar, pescar e emergências.

#### **Benefícios que este aparelho oferece:**

- Dispensa a substituição de baterias, o que a torna ecologicamente correta.
- Acabamento emborrachado.
- Portátil.
- Design Anatômico e moderno.
- Luz intensa.
- Garantia de 6 meses.

#### **Como manusear:**

- Acionar o gatilho várias vezes para gerar energia (exemplo, um minuto de acionamento do gatilho gerará luz por 10 minutos).
- Apertar o botão liga / desliga.

**Obs:** A projeção da luminosidade está diretamente relacionada com o tempo pelo qual o gatilho é pressionado.

<i>Pressionando o Gatilho</i>	<i>Duração da Iluminação</i>
30 segundos	5 minutos
1 minuto	10 minutos
3 minutos	30 minutos

**MUITO IMPORTANTE:** para prolongar a vida útil da lanterna é necessário carregar o acumulador através do gatilho no mínimo a cada 2 meses.

#### **Nota:**

- A cada intervalo longo sem utilização da lanterna acione o gatilho por 2 minutos.
- A lanterna deverá ser recarregada sistematicamente através do acionamento do gatilho.

#### **INFORMAÇÕES DETALHADAS, VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.**

<b>Especificações Técnicas</b>	
Modelo	LT-300
Alimentação	Energia Própria
Peso Líquido	151g

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.